

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с момента передачи его потребителю (дата продажи).

Производитель берет на себя обязательство по устранению недостатков или замене недоброкачественного товара, в установленный гарантийный срок.

Производитель вправе отказать в гарантии:

- При утрате паспорта изделия с гарантийными обязательствами;
- При отсутствии отметки о продаже изделия (дата продажи, штамп торгующей организации) или ненадлежащем заполнении этой графы торгующей организацией;

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, возникшие в случаях:

- Нарушения паспортных режимов хранения, монтажа и эксплуатации изделия;
- Наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- Наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- Повреждений, вызванных неправильными (небрежными) действиями потребителя;
- Наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик без предварительного уведомления.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ

Серийный номер изделия _____

Дата выпуска _____

М.П. Организации

Начальник ОТК _____

Подпись

Расшифровка подписи

особые отметки

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

М.П. Торгующей организации

Продавец _____

Подпись

Расшифровка подписи

Произведено: ООО "Мобиба"
630096, г. Новосибирск, ул. Станционная 60/1 кор.7

Все права на текстовое содержание данной инструкции, а так же оригинальные технические решения упомянутые в ней, принадлежат Сычеву А.А.

Права на торговую марку "МОБИБА" принадлежат ИП Сычева И.Ю.

www.mobiba.ru

Mobiba®
Mobile banya



Накидной тент для Мобильной бани Мобиба МБ-15СП



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации изделия, производитель требует тщательно ознакомиться с каждым пунктом инструкции по применению, содержащейся в паспорте изделия.

Новосибирск

Копирование, перепечатка и распространение оригинального текста, а так же любых графических материалов размещенных в данном паспорте изделия, допускается только с письменного разрешения автора и владельца торговой марки **MOBIBA**

Содержание:

1. Описание изделия
2. Элементы изделия
3. Комплект поставки
4. Порядок сборки
5. Материалы, применяемые в изделии
6. Габариты, вес
7. Меры предосторожности
8. Гарантийные обязательства

7. Меры предосторожности

1. Тщательно крепить тент на грунте, во избежание опрокидывания его ветром;

2. Во время сборки тента соблюдать крайнюю осторожность при манипулировании с трубчатыми шестами каркаса, т.к. их непроизвольное, неконтролируемое распрямление, может привести к травмам людей и повреждению окружающих предметов;

3. Не использовать изделие при ветре более 15 м. сек.

При использовании изделия с печью:

1. Не устанавливать изделие в непосредственной близости от крон деревьев и других палаток;

2. Не допускать к растопке печи и пользованию мобильной баней лиц в нетрезвом состоянии и малолетних детей;

3. Во время эксплуатации изделия с печью не фиксировать входную дверь изнутри;

4. Соблюдать осторожность во время процедур парения. Лить воду на каменку необходимо из ковшика с длинной ручкой малыми порциями, во избежание получения ожогов от чрезмерно больших порций пара и горячих брызг воды;

5. Не наклоняться над раскалённой каменкой;

6. Не допускать внутрь парилки более пяти человек одновременно во избежание сутолоки и непроизвольного касания горячих элементов печи, дымовой трубы, бака с водой или каменной закладки.

Практические советы, опыт эксплуатации и ответы на все вопросы по изделиям Мобиба можно найти на форуме: www.mobibaforum.ru

8. Соединив вместе ветровые оттяжки, находящиеся сзади на фартуках палатки и тента, закрепить их на земле;

9. Закрепить остальные ветровые оттяжки. (Шнур L=5 м. привязать к ветровикам, зафиксированным по 4-м верхним углам основного тента и к заглушке разделки дымовой трубы основного тента).

5. Материалы, применяемые в изделии

1. Тент изделия выполнен из полиэстеровой ткани «Оксфорд 240Т/3000», имеющей водоотталкивающую пропитку. Данный материал не поддерживает горение.

2. Каркас изделия выполнен из стеклопластиковой трубы и сплава Д 16 Т.

3. В изделии и комплектующих применяется полиамид и ПВХ.

6. Габариты и вес


Габаритные размеры накидного тента:

Ширина: 2600 мм.

Длина накидного тента: 4700 мм

Площадь тамбура: 5,33 м.кв.

Вес изделия в транспортном состоянии: 13,7 кг +0,3 кг.



1. Описание изделия

Накидной тент, предназначен для утепления мобильной бани МБ-15СП и увеличения внутреннего пространства посредством устройства тамбура.

Изделие представляет собой тент, надевающийся на основное изделие МБ-15СП. НТ-15СП оснащён каркасом из эластичных стеклопластиковых трубок, разделкой дымовой трубы из нержавеющей стали, прозрачными окнами на боковых частях тамбура и съёмной заглушкой на тыле, а так же, имеет вентиляционное окно на фасаде и окна для притока воздуха в местах установки печи.

Распашная тамбурная дверь оборудована вентиляционным окном с антимоскитной сеткой на молнии. Каркас двери накидного тента выполнен из дюралюминовой трубы.

Тент крепится к основному изделию посредством матерчатых тесёмок, пришитых с внутренней стороны тента, которые привязываются к ветровым оттяжкам палатки.

Для предотвращения опрокидывания изделия порывами ветра, с внешней стороны, накидной тент оснащен, аналогично основному изделию, петлями ветровых оттяжек, при помощи которых, посредством шнуров, палатку можно привязать к окружающим камням, брёвнам, или вбитыми в грунт кольями.

Внимание! При постоянном непрерывном облучении ультрафиолетом синтетическая ткань тента теряет прочность примерно за два года, а красители выгорают за несколько недель. Если планируется использование палатки в качестве стационарной бани, то следует укрыть её от облучения под навесом, непрозрачной крышей.

2. Элементы изделия

Тент накидной состоит из следующих элементов:

1. Тент с разделкой дымовой трубы;

2. Каркас тента:

2.1. Комплект шпангоута - поперечные трубки каркаса;

2.2. Дверной каркас – комплект трубок, помеченный синим стикером.


2.3. Стрингер – продольные трубки каркаса.

3. Комплект поставки

1. Тент палатки	1 шт.
2. Каркас палатки:	
Шпангоут	2 комплекта, 9 сегментов, диаметр 13 мм.
Стрингер	1 комплект, 3 сегмента, L общ. = 1395 мм., диаметр 10 мм.
	1 комплект, 4 сегмента, L общ. = 1675 мм., диаметр 10 мм.
Каркас двери	1 комплект 5 сегментов, диаметр 10 мм.
3. Тканевая заглушка окна тыла	1 шт.
4. Набор шнуров (ветровых оттяжек)	21 шт. L=2,6 м.
	5 шт. L=5 м.
5. Сумка транспортная	1 шт.
6. Паспорт изделия с инструкцией по монтажу и эксплуатации	1 шт.

4. Порядок сборки

1. Разложить тент на земле;
2. Накинуть тент на мобильную баню МБ-15СП;
3. Привязать боковые оттяжки палатки к накидному тенту тесёмками, находящимися в соответствующих местах на внутренней части НТ-15СП;
4. Собрать трубки шпангоутов в хлысты;
5. Собрать тамбур накидного тента, заправив хлысты шпангоутов под молнии (первым собирается шпангоут ближний к основной палатке): сначала торец трубки шпангоута вставить в один карман молнии в нижней части тента и немного застегнуть, затем второй торец трубки в противоположный карман молнии и полностью застегнуть бегунком молнию, аналогично собрать шпангоут фасада.



6. Вставить собранный стрингер (L=1675мм) через петлю крыши тамбура одним концом в карман над центром крыши МБ-15СП, вторым концом, в карман средней части крыши тамбура. Аналогичным образом вставить тамбурный (L=1395мм.) стрингер.

7. Собранный дверной каркас вставить в полотно распашной двери.