

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с момента передачи его потребителю (дата продажи).

Производитель берет на себя обязательство по устранению недостатков или замене недоброкачественного товара, в установленный гарантийный срок.

Производитель вправе отказать в гарантии:

- При утрате паспорта изделия с гарантийными обязательствами;
- При отсутствии отметки о продаже изделия (дата продажи, штамп торгующей организации) или ненадлежащем заполнении этой графы торгующей организацией;

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, возникшие в случаях:

- Нарушения паспортных режимов хранения, монтажа и эксплуатации изделия;
- Наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- Наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- Повреждений, вызванных неправильными (небрежными) действиями потребителя;
- Наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик без предварительного уведомления.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ

Серийный номер изделия _____

Дата выпуска _____

М.П. Организации

Начальник ОТК _____

Подпись

Расшифровка подписи

особые отметки

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

М.П. Торгующей организации

Продавец _____

Подпись

Расшифровка подписи

Произведено: ООО "Мобиба"
630096, г. Новосибирск, ул. Станционная 60/1 кор.7

Все права на текстовое содержание данной инструкции, а так же оригинальные технические решения упомянутые в ней, принадлежат Сычеву А.А.

Права на торговую марку "МОБИБА" принадлежат ИП Сычева И.Ю.

www.mobiba.ru

Mobiba®
Mobile banya



Накидной тент для Мобильной бани Мобиба МБ-18/22 БТ



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации изделия, производитель требует тщательно ознакомиться с каждым пунктом инструкции по применению, содержащейся в паспорте изделия.

Новосибирск

Копирование, перепечатка и распространение оригинального текста, а так же любых графических материалов размещенных в данном паспорте изделия, допускается только с письменного разрешения автора и владельца торговой марки **MOBIBA**

1. Описание изделия

Тент накидной предназначен для утепления отапливаемой палатки МБ-18/22.

Изделие представляет собой тент, повторяющий форму и элементы основной палатки за исключением наличия москитной сетки на вентиляционном окне тыльной части тента.

Тент крепится к основному изделию посредством матерчатых тесёмок, пришитых с внутренней стороны тента, которые привязываются к ветровым оттяжкам палатки. Накидной тент не имеет дверного каркаса. Дверной узел основного тента вставляется в дверное полотно накидного тента. В открытом положении дверь можно зафиксировать при помощи пуговицы-клеванты.

Для предотвращения опрокидывания изделия порывами ветра, с внешней стороны, накидной тент оснащен, аналогично основному изделию, петлями ветровых оттяжек, при помощи которых, посредством шнуров, палатку можно привязать к окружающим камням, брёвнам, или вбитым в грунт кольям.

Внимание! При постоянном непрерывном облучении ультрафиолетом синтетическая ткань тента теряет прочность примерно за два года, а красители выгорают за несколько недель. Если планируется использование палатки в качестве стационарной бани, то следует укрыть её от облучения под навесом, непрозрачной крышей.

2. Элементы изделия

1. Тент палатки	1 шт.
2. Набор шнуров (ветровых оттяжек)	2,6 м. - 12 шт. 0,6 м. - 6 шт.
3. Сумка	1 шт.
4. Паспорт изделия с инструкцией по монтажу и эксплуатации	1 шт.

3. Порядок сборки

1. Разложить тент на земле
2. Накинуть тент на палатку МБ-18/22
3. Привязать боковые оттяжки палатки к накидному тенту, приподняв его нижнюю часть
4. Вставить дверь палатки МБ-18/22 в дверное полотно накидного тента
5. Закрепить накидной тент на земле, за ветровые оттяжки фартука
6. Закрепить остальные ветровые оттяжки

4. Материалы, применяемые в изделии

1. Тент изделия выполнен из полиэстеровой ткани «Оксфорд 240Т/3000», имеющей водоотталкивающую пропитку.
2. В изделии и комплектующих, так же применяется полиамид и ПВХ.

Вес изделия в транспортном состоянии: 6 +- 0,5 кг.

5. Меры предосторожности

1. Тщательно крепить тент на грунте, во избежание опрокидывания его ветром;
 2. Во время сборки тента соблюдать крайнюю осторожность при манипулировании с трубчатыми шестами каркаса, т.к. их непроизвольное, неконтролируемое распрямление, может привести к травмам людей и повреждению окружающих предметов;
 3. Не использовать изделие при ветре более 15 м. сек.
- При использовании изделия с печью:**
1. Не устанавливать изделие в непосредственной близости от крон деревьев и других палаток;
 2. Не допускать к растопке печи и пользованию мобильной баней лиц в нетрезвом состоянии и малолетних детей;
 3. Во время эксплуатации изделия с печью не фиксировать входную дверь изнутри;
 4. Соблюдать осторожность во время процедур парения. Лить воду на каменку необходимо из ковшика с длинной ручкой малыми порциями, во избежание получения ожогов от чрезмерно больших порций пара и горячих брызг воды;
 5. Не наклоняться над раскалённой каменкой;
 6. Не допускать внутрь парилки более пяти человек одновременно во избежание суетоки и непроизвольного касания горячих элементов печи, дымовой трубы, бака с водой или каменной закладки.

Практические советы, опыт эксплуатации и ответы на все вопросы по изделиям Мобиба можно найти на форуме: **www.mobibaforum.ru**