

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с момента передачи его потребителю (дата продажи).

Производитель берет на себя обязательство по устранению недостатков или замене недоброкачественного товара, в установленный гарантийный срок.

Производитель вправе отказать в гарантии:

- При утрате паспорта изделия с гарантийными обязательствами;
- При отсутствии отметки о продаже изделия (дата продажи, штамп торгующей организации) или ненадлежащем заполнении этой графы торгующей организацией;

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, возникшие в случаях:

- Нарушения паспортных режимов хранения, монтажа и эксплуатации изделия;
- Наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- Наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- Повреждений, вызванных неправильными (небрежными) действиями потребителя;
- Наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик без предварительного уведомления.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ

Серийный номер изделия _____

Дата выпуска _____

М.П. Организации

Начальник ОТК _____

Подпись

Расшифровка подписи

особые отметки

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

М.П. Торгующей организации

Продавец _____

Подпись

Расшифровка подписи

Произведено: ООО "Сапфира"
630071, г. Новосибирск, ул. Станционная 60/9

Все права на текстовое содержание данной инструкции, а так же оригинальные технические решения упомянутые в ней, принадлежат Сычеву А.А.

Права на торговую марку "МОБИБА" принадлежат ИП Сычева И.Ю.

© 2012 г. Новосибирск

www.mobiba.ru

Mobiba
Mobile banya



ТЕНТ НАКИДНОЙ ДЛЯ РС-33, МБ-33



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации изделия, производитель требует тщательно ознакомиться с каждым пунктом инструкции по применению, содержащейся в паспорте изделия.

Новосибирск

Копирование, перепечатка и распространение оригинального текста, а так же любых графических материалов размещенных в данном паспорте изделия, допускается только с письменного разрешения автора и владельца торговой марки **MOBIBA**

Содержание:

1. Описание изделия
2. Элементы изделия
3. Комплект поставки
4. Порядок сборки
5. Материалы, применяемые в изделии
6. Габариты, вес
7. Гарантийные обязательства

6. Габариты и вес

Габаритные размеры накидного тента.



Общий вес изделия: 5,3 кг.

Габариты в чехле: 70х30х10 см.

В развёрнутом состоянии: 300х300х209 см

Сборка: 5 мин.

Вес изделия в транспортном состоянии: 6,2 кг.

Габариты изделия в транспортном состоянии: 670х370х180 мм.

5. Материалы, применяемые в изделии

1. Тент изделия выполнен из полиэстеровой ткани «Оксфорд 240Т/3000», имеющей водоотталкивающую пропитку. Данный материал не поддерживает горение.

2. Каркас изделия выполнен из авиационного сплава Д16Т обладающего прочностью, упругостью и относительной лёгкостью.

3. В изделии и комплектующих, так же применяется полиамид и ПВХ.

1. Описание изделия

Тент накидной предназначен для утепления отапливаемой палатки РС-33 или МБ-33.

Изделие представляет собой тент, повторяющий форму основной палатки с вентиляционным окном для притока воздуха в месте установки печи и разделкой дымохода. Тент крепится к основному изделию посредством матерчатых тесёмок, пришитых с внутренней стороны тента, которые привязываются к ветровым оттяжкам палатки. Накидной тент не имеет дверного каркаса. Дверной узел основного тента вставляется в дверное полотно накидного тента. Для предотвращения опрокидывания изделия порывами ветра, с внешней стороны, накидной тент оснащен, аналогично основному изделию, петлями ветровых оттяжек, при помощи которых, посредством шнуров, палатку можно привязать к окружающим камням, брёвнам, или вбитым в грунт кольям.

2. Элементы изделия

Тент накидной состоит из следующих элементов:

1. Тент с разделкой дымовой трубы;

3. Комплект поставки

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Тент палатки	1 шт.	
2	Набор шнуров (ветровых оттяжек)	11 шт.	
3	Чехол	1 шт.	
4	Паспорт изделия с инструкцией по монтажу и эксплуатации	1 шт.	

4. Порядок сборки

1. Разложить тент на земле;
2. Накинуть тент на палатку РС-33 или МБ-33;
3. Привязать 7 боковых оттяжек палатки к накидному тенту, приподняв нижнюю часть накидного тента;
4. Вставить каркас распашной двери палатки в дверное полотно накидного тента.
5. Закрепить накидной тент на земле, за ветровые оттяжки фартука;
6. Закрепить ветровые оттяжки накидного тента.